



# NOTICE D'UTILISATION



**Attention, l'étape de moulage est très rapide**

**COULEUR ROSE= MELANGE PRÊT A ÊTRE APPLIQUER.**

**COULEUR GRISE= MELANGE ENTRAIN DE SECHER**

**COULEUR BLANCHE= MELANGE SEC ET PRÊT A ETRE DEMOULER**

**(VEILLES A QU'IL SOIT TOTALEMENT GELIFIER ET DE COULEUR BLANCHE)**

- A utilisé avec de l'eau froide du robinet.
- Ne pas utilisé d'eau glacé ou réfrigérer.
- Veillez à ne pas dépasser 21°C pour la température de l'eau.

L'alginate de moulage ArtPlaster est Hypoallergénique et non toxique.  
Il existe un risque d'étouffement si les produits présent dans le kit son avaler.  
Ce kit ne doit pas être appliquer par des enfants et seulement par des adultes.

Pour plus de questions contactez-nous par mail: [contact@artplaster.fr](mailto:contact@artplaster.fr)

*ArtPlaster*

**ArtPlaster.fr**

## **1. Techniques de moulage**

**Dans cette étape nous allons créer un moule destiné à accueillir le plâtre**

**a ) Ajouter 30cl d'eau froide dans le seau.**

**b )Ajouter la poudre d'alginate ("SACHET ETAPE 1" ) dans l'eau froide et mélanger rapidement jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène de couleur "Rose".**

**c )Plongez la main de votre bébé dans le pot de moulage et restez sans bouger quelques minutes jusqu'a ce que l'alginate soit gélifié et de couleur grise . Nous recommandons d'effectuer cette étape lorsqu'il est calme ou endormi pour éviter qu'il bouge.**

**Vous pouvez alors sortir délicatement la main en faisant attention à ne pas détériorer le moule .**

## **2. Le coulage du plâtre**

**a ) Versez dans un saladier 20cl à 25cl d'eau puis saupoudrer le plâtre de moulage ( SACHET ETAPE 2 )**

**b ) Laissez reposer 30 secondes le mélange de plâtre**

**c ) mettez les gants en plastique fourni dans le kit et mélanger le plâtre jusqu'à obtenir un mélange liquide et crémeux.**

**d ) Laissez reposer 15 secondes le mélange de plâtre pour laissez s'échapper les bulles d'air.**

**e ) Versez ensuite le plâtre dans le moule délicatement en faisant bouger le seau pour que le plâtre coulé remplisse bien toutes les cavités.**

**Laissez sécher au minimum 3 heures pour pouvoir le démouler**

## **3. Le démoulage**

**Lorsque le moulage plâtre est sec, retournez le seau et retirez délicatement l'alginate du plâtre solidifié à l'aide d'une petit lame (cutter, couteau .....)**  
**en faisant attention a ne pas abimer la sculpture avec la lame.**

**Corrigez les Defaults a l'aide d'un couteau fin**

**Laissez sécher encore 24H si vous souhaitez la peindre.**

**Nous conseillons d'appliquer une peinture acrylique en spray disponible dans les magasins de bricolage, les couleurs Or, Argent ou Bronze apporterons le plus bel effet.**

**Voilà votre empreinte 3d est prête !**