



NOTICE D'UTILISATION



Attention, l'étape de moulage est très rapide

COULEUR ROSE= MELANGE PRÊT A ÊTRE APPLIQUER.

COULEUR GRISE= MELANGE ENTRAIN DE SECHER

COULEUR BLANCHE= MELANGE SEC ET PRÊT A ETRE DEMOULER

(VEILLES A QU'IL SOIT TOTALEMENT GELIFIER ET DE COULEUR BLANCHE)

- A utilisé avec de l'eau froide du robinet.
- Ne pas utilisé d'eau glacé ou réfrigérer.
- Veillez à ne pas dépasser 21°C pour la température de l'eau.

L'alginate de moulage ArtPlaster est Hypoallergénique et non toxique.
Il existe un risque d'étouffement si les produits présent dans le kit son avaler.
Ce kit ne doit pas être appliquer par des enfants et seulement par des adultes.

Pour plus de questions contactez-nous par mail: contact@artplaster.fr

ArtPlaster

ArtPlaster.fr

1. Techniques de moulage

Dans cette étape nous allons créer un moule destiné à accueillir le plâtre

- a) Ajouter de 3 litres d'eau froide (20°C MAX) dans le seau.
- b)Ajouter la poudre d'alginate ("SACHET ETAPE 1") dans l'eau et mélanger rapidement jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène de couleur "Rose". L'utilisation d'un batteur électrique vous permettra d'obtenir une pâte de moulage sans grumeau pour une sculpture sans bulles d'air.
- c)Plongez votre main, celle de votre partenaire et restez sans bouger quelques minutes jusqu'a ce que l'alginate soit gélifié et de couleur blanche .

Vous pouvez alors sortir délicatement une main après l'autre en faisant attention à ne pas détériorer le moule.

2. Le coulage du plâtre

- a) Versez dans un saladier 1 litre d'eau puis saupoudrer le plâtre de moulage (LES DEUX SACHET ETAPE 2) jusqu'à recouvrir la surface de l'eau.
- b) Mettre les gants fourni et mélangé le plâtre en prenant soin de bien écraser les grumeaux.
- c) Laissez reposer 30 secondes le mélange de plâtre pour laisser s'échapper les bulles d'airs
- d) Versez ensuite le plâtre dans le moule délicatement en faisant bouger le seau pour que le plâtre coulé remplisse bien toutes les cavités.

Laissez sécher au minimum 5 heures pour pouvoir le démouler

3. Après séchage, le démoulage

Lorsque le moulage plâtre est sec, retournez le seau et retirez délicatement l'alginate du plâtre solidifié. Corrigez les Defaults a l'aide d'un couteau fin
Laissez sécher encore 24H si vous souhaitez la peindre.

Nous conseillons d'appliquer une peinture acrylique en spray disponible dans les magasins de bricolage, les couleurs Or, Argent ou Bronze apporterons le plus bel effet.

Voilà votre empreinte 3d est prête !